取扱説明書

HITACHI

HI-R01 電話機

(技術基準適合品)

このたびはお買い求めいただき、ありがとうございました。取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

この「説明書」には、操作方法とあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、 本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を記載しています。

よくお読みの上、内容を理解してからお使いください。お読みになった後も、本商品のそばなどいつもお手元においてお使いください。

特長

○:機能有り一:機能無し

- <u> </u>				
機能名	+₩ 	機種名※1		
	機能説明		SD	М3
オン/オフフック	磁力を利用して電話機の中で切り替えます。従来 の電話機の様な外側のスイッチはありません。	0	0	0
ダイヤル	ダイヤルはプッシュ式でダイヤル回線、プッシュ回線のいずれにも使用できます。	l	0	0
シグナルチェンジ機能	ダイヤル回線でも、プッシュ信号による各種サービ スが受けられます。	l	0	0
着信音	軽やかな電子音で2段階の音量に切り替えられます。	0	0	0
ハンドセット受話音量	受話音量を2段階に調節することができます。	0	0	0
フッキング機能	フッキングで転送できるPBX内線に使用する場合、転送が容易です。	1	_	0
オートダイヤル機能	登録しておいた相手の方の電話番号をワンタッチで 自動的にダイヤルすることができます。	_	_	0

※1:機種名のHPはHI-R01HP、SDはHI-R01SD、M3はHI-R01M3を示します。

本製品を輸出される場合には外国為替及び外国貿易法の規則並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りださい。

F-6828-1 923828A1

安全にお使いいただくために必ずお守りください

企業告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

電話機の異常状態にお気づきのときは、すぐに電話機コードを抜き、販売店に修理をご依頼ください。

- ①電話機に水が入ったり、ぬらさぬようにご注意ください。火災・感電・故障の原因となります。 ②電話機の上やそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。
- ③電話機を調理台やふろ場や加湿器のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- ④電話機を絶対に分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ⑤煙の発生、異臭がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。 ⑥落下等で破損したままで使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

⚠注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ①電話機を設置するときや、使用するときに、電話機が落下しないように注意してください。 落下した場合けがの原因となることがあります。
- (薄いベニヤ板や、やわらかい壁、ぐらついた台の上などに取り付けないでください。) ②電話機を熱器具に近づけないでください。電話機コードの被覆が溶けて、火災・感電・故障
- の原因となることがあります。 ③電話機を屋外、直射日光の当たる場所、暖房設備やボイラーの近くなどの温度が上がる場所に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

おねがい

誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容を示しています。

- ①電話機は、次のような場所への設置は避けてください。故障・誤動作の原因となります。
- ちり・ほこり・鉄粉・有毒ガス(排気ガス)などが発生する場所。
- •製氷倉庫など、特に温度が下がる場所。
- •テレビ・ラジオ・電気こたつ・蛍光灯・アンプ・スピーカボックス・電子レンジ・炊飯器・電気カーペットの上や、家庭電化製品のそばなどで磁気を帯びている場所や電磁波が発生している場所及び高周波ウェルダや電気溶接機の近く。やむをえず設置する場合は、最低 2m 以上離してください。
- 衝撃・振動のある場所。
- ②机や椅子で電話機コードを踏みつけたりすると電話機が使えなくなるなどの障害が発生するので、机の移動などには十分注意してください。 万一、 障害が発生した場合は販売店までご連絡ください。
- ③硫化水素の発生する場所(温泉地など)や塩分の多いところ(海岸など)でお使いのときは電話機の寿命が短くなることがあります。
- ④電話機を落としたり、強い衝撃及び振動を与えないでください。故障・誤動作の原因となります。
- ⑤道路に近くて CB 無線が混入する場合、または放送局のアンテナに近くて雑音が混入する場合は、販売店にご相談ください。
- ⑥電話機をベンジン・シンナー・アルコール・石油・熱湯などで絶対にふかないでください。 変色や故障の原因となります。 布等でからぶきしてください。

仕	表
---	---

項目		仕 様	備考
回線種別		PB/DP(20PPS)切替式	
直流担	直流抵抗 約 280 Ω		
質量	三 里	約 0.4kg	
寸;	寸 法 幅 46mm×高さ49mm×奥行200mm		
使用電	使用電源 局/PBX		
環境	周囲温度	0°C~40°C	室内専用
条件	相対湿度	20%~85%(結露のないこと)	

☆次のものがそろっているか確かめてください。

品名	数 量	備 考
取扱説明書	1部	本説明書
電話機コード	1本	


工事される方へ

- •ハンドセットのスイッチカバー内にある各種機能の切替スイッチをご使用条件に合わせて 設定してください。
- •電話回線に初めて接続した時は内部回路を安定させる為に必ずハンドセットを一度上げて発信音を確認してください。
- •ボタン電話回線に誤接続すると電話機が故障する場合があります。
- •電話機コードは、クレードル底面にあるコード溝に通してご使用ください。
- •受話器コードはこの電話機専用となります。他の商品の受話器コードやハンドセットに付け替えたりしないでください。また電話機コードも付属のコードを使用してください。
- •PBXに接続して、メッセージランプ機能をご使用になる場合は、電話機コードの極性を L1(+)、L2(-)としてください。


HITACHI

各 部 の 名 称





【クレードル】




設 機 能 の 定 方 法


ハンドセットのスイッチカバーを開けると各種機能の切替スイッチがあります。 ご使用の条件にあわせて設定してください。

スイッチカバーの開け方

[①矢印]部分を押しながら[②矢印]方向へスライドさせます。



切替スイッチ対応表



感度

ON

VOL

大

ON

小|OFF

6.メッセージランプ切替スイッチ

PB

DP

CO | PB | OFF

CO

PBX


(出荷時は"OFF"側)

VOL

大

小儿

PBXに接続して、メッセージランプ機 能を使う場合は、"ON"側に切り替え てください。また、電話機コードの極性 $E_{L1}(+), L_{2}(-)$ としてください。



1.受話音量切替スイッチ

(出荷時は"小"側)

受話音量を大きくしたい場合は"大"側に 切り替えてください。

2.PBX/CO 切替スイッチ

(出荷時は"CO"側)

PBX(構内交換機)により、側音が大きくなる ことがあります。側音を小さくしたい場合は "PBX"側に切り替えてください。

3.DP/PB 切替スイッチ

(出荷時は"PB"側)

ダイヤル回線の場合は"DP"側に切り替え てください。

4.着信感度切替スイッチ

(出荷時は"OFF"側)

ブランチ接続された電話機や、この電話機 をダイヤルして、この電話機のベルが鳴る 場合は、"ON"側に切り替えてください。

5.着信 VOL 切替スイッチ

(出荷時は"大"側)


着信音量を小さくしたい場合は"小"側に 切り替えてください。

機 の

電話機コードのコネクタを取付口に"カチッ"と音がするまで確実に差し込んでください。 電話機コードは受話器コードと同じ方向または別の方向のどちらからでも配線することができ ます。電話機コードは、クレードル底面にあるコード溝に通してご使用ください。


> 受話器コードと電話機コードを 同じ方向から出す場合

受話器コードと電話機コードを 別々の方向から出す場合



上 使 用 注 意

- •共同電話・公衆電話にはご使用になれません。
- •ダイヤルしたとき、ブランチ接続した他の電話機のベル音が鳴ったり、着信ランプが点滅す ることがありますが、故障ではありません。
- •通話しないときは、ハンドセットがクレードルの溝に合うように正しい向きで確実に置いてくだ



かけ忘れたり、ハンドセットの下にコードや物がはさまっていると、通話料金が加算されたり、 着信があってもベルが鳴らず、他の通話のさまたげとなることがあります。

- •本電話機と他の電話機とでブランチ通話のときは、電話機の種類や電話局からの距離に よって通話ができなくなることがあります。その際は片方のハンドセットをおろしてください。 通話ができるようになります。
- 本電話機内には磁石があります。クリップや安全ピンなど小さな金属類を引きよせるため近 くに置かないでください。また、磁力を帯びている物から遠ざけてご使用ください。
- •本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通話などの機会 を逸したために生じた損害、または登録された情報内容の消失などにより生じた損害など の粋純経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了 承ください。
- •この取扱説明書の内容、機能および外観について予告なしに変更することがあります。
- •本書の内容を無断で転載・複製することは禁止されています。

使いかた

話 を か け る لح き

ハンドセットをとり"ツー"という発信音を聞いてから、相手の方の電話番号をダイヤルします。 相手が出たら、お話しください。

シグナルチェンジのしかた(HP以外)

ダイヤル信号(DP)でお使いの時に、"*"ボタンを押すと、ダイヤル信号からプッシュ信号 に変わりますので、プッシュ信号による各種サービスが受けられて便利です。

ハンドセットを置くと自動的にダイヤル信号にもどります。

(プッシュ回線をお使いのときは、上記操作は不要です。)

電 話 が か か っ て き た と き

外から電話がかかってくると "ルルル・・・" という着信音が聞こえます。 ハンドセットをとってお話しください。

フッキングボタンの使いかた(M3のみ)

フッキングボタンを押すと(押している時間に関係なく)、約 600mS 間だけフッキング信号 を送出します。

転送機能等をフッキングで行う PBX の内線電話機として使いますと、確実なフッキングが できるので便利です。

切 ح 詁 を る き

ハンドセットをクレードルに置いてください。

オートダイヤルの登録のしかた(M3のみ)

- ①ハンドセットをとり"ツー"という発信音を聞いてから、登録したい番号をダイヤルします。 ②登録したいオートダイヤルボタン(A、B、Cのどれか)を3秒以上長押ししてください。 (相手の方との通話中でも登録できます)
- ③ハンドセットより、「ピー」という確認音が鳴り、登録完了となります。 (通話中の相手の方には登録確認音は聞こえません)

登録時、オートダイヤルボタンの長押しは、連続で行わないでください。登録した番号が 消えてしまうことがあります。

オートダイヤルで電話をかけるとき(M3のみ)

ハンドセットをとり"ツー"という発信音を聞いてから、登録しておいたオートダイヤルボタン (A~Cのどれか)を押します。相手が出たら、お話しください。

オートダイヤルボタンをフッキングボタンとして使う場合(M3のみ)

①「DP/PB 切替スイッチ」を"DP"に設定します。

(プッシュ回線をお使いの場合も登録時のみ"DP"に設定してください)

- ②ハンドセットをとり"ツー"という発信音を聞いてから、"#"をダイヤルします。
- ③登録したいオートダイヤルボタン(A、B、Cのどれか)を3秒以上長押ししてください。
- ④ハンドセットより、「ピー」という確認音が鳴り、そのオートダイヤルボタンはフッキング ボタンとして、ご使用できます。
- ⑤プッシュ回線でお使いの場合は「DP/PB 切替スイッチ」を"PB"設定に戻してください。

【 オートダイヤル登録時の注意点 】

- •登録操作は必ず回線に接続した状態で行ってください。
- •一度登録した番号を変更したい時は、再度登録操作をしてください。 前の番号が消え、新しい番号が登録されます。
- •登録データを消去したい時は、ハンドセットをとり"ツー"という発信音を聞いて から消去したいオートダイヤルボタンを「ピー」という確認音が鳴るまで3秒以 上長押ししてください。
- •DP 回線でお使いの時に"*"を登録するとシグナルチェンジ機能がはたらき、 その後のダイヤルはプッシュ信号に変わります。